

Monteringsanvisning

Festival el bunn er beregnet for bruk i kombinasjon med Wonderland sengeramme, eller du kan legge den i din eksisterende seng. Skal du benytte din egen seng, er det særdeles viktig at du kontrollerer at anleggslistene i sengesiden er av god kvalitet, og at de er brede nok til å hindre at bunnen kan falle mellom listene under bruk.

Bunnen leveres ferdig montert fra fabrikk, men du må koble til batteripolene til nålstrømsbatteriet på motoren. Denne funksjonen er for å kunne kjøre ned sengen i tilfelle strømbrudd på nettet (se illustrasjonen).



Klemmer trykkes fast mot batteripolene

Betjeningsinstruksjon

Med fjernkontrollen kan du heve eller senke hode- og fotenden til den posisjonen du ønsker. Du kan også heve/senke hode- og fotende samtidig ved å trykke de midterste knappene på håndkontrollen.

